


ALLUMER UN SMARTPHONE / UNE TABLETTE



Pour allumer votre smartphone, pressez le bouton d'allumage pendant 5 secondes. Certains smartphones sont livrés avec une batterie déjà chargée à 50%. Il est globalement conseillé de laisser votre appareil se décharger à son maximum avant de le recharger en entier.

PREMIERE MISE EN SERVICE

Lors du premier allumage, vous êtes redirigé vers les configurations de base du smartphone. Choisissez la langue par défaut puis appuyez sur Démarrer.



Activation de la carte SIM

Insérer une carte SIM dans votre appareil vous permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités du réseau téléphonique souscrit chez votre opérateur (appels, mms, sms, 3G, 4G, etc.)

Si vous l'avez insérée dès la découverte de votre appareil, il vous sera demandé d'indiquer son code PIN. Il s'agit du mot de passe affilié à votre carte SIM émis par votre opérateur téléphonique. Vous pourrez changer ce code afin de le personnaliser plus tard.




Connexion au réseau

Si vous disposez d'un Wi-Fi accessible, vous pouvez le configurer dès maintenant. Sinon, nous verrons comment s'y connecter plus tard.




Les conditions d'utilisations

Hormis les conditions commerciales suggérées en bas de liste, il vaut mieux accepter les conditions d'utilisations imposées par le fabricant au risque de ne pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités de votre appareil. Toutefois, nous vous recommandons fortement d'en prendre connaissance.



Ajouter un compte Google

Android étant exploité par Google, il vous est demandé un compte utilisateur afin de regrouper toutes vos informations ensemble. Si vous avez déjà un, vous pouvez l'enregistrer dès maintenant. Sinon, rendez-vous ici pour créer votre adresse : Créer un compte Google



Date et heure

Si vous vivez en France, il est suggéré de sélectionner le fuseau horaire de Bruxelles. L'heure et la date s'affichent automatiquement.

Type de verrouillage/déverrouillage

Le verrouillage de l'écran permet de sécuriser l'accès à votre appareil au cas où quelqu'un d'autre que vous souhaiterait s'en servir.

- **Le modèle :** Vous pouvez personnaliser votre mode de verrouillage en créant un schéma de sécurité. Faites jouer votre créativité sans l'oublier.



- **Le code PIN :** Souvenez-vous, il s'agit du mot de passe de votre carte SIM



Attention

N'oubliez pas votre code PIN. Au bout de trois erreurs, votre smartphone se bloque et vous devez alors indiquer le code PUK, qui est le code de secours de votre carte SIM. Il est indiqué sur les documents fournis par votre opérateur lors de la réception de votre carte SIM, ne les jetez pas.

- **Le mot de passe** : ce type de verrouillage vous permet de personnaliser l'accès à votre appareil. Vous avez la liberté de complexifier votre mot de passe.




← Évitez les mots de passe du type 12345 ou date de naissance



Attention

Par mesure de sécurité, variez les types de caractères et évitez les suites logiques ou informations personnelles. Toutefois, pensez que vous devrez répéter ce mot de passe plusieurs fois par jour.

- **Empreinte digitale** : Certains mobiles vous proposent d'enregistrer votre empreinte digitale afin de verrouiller et déverrouiller votre appareil. Votre bouton Home dispose alors d'un capteur digital qui enregistre votre empreinte de pouce. Apple propose le Touch ID sur ses modèles les plus récents



← Suivez les étapes indiquées par votre appareil

METTRE EN VEILLE

Lorsque votre appareil est éveillé, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'allumage pour qu'il se mette en veille. L'écran devient noir mais le smartphone est encore allumé. Le mode veille permet d'économiser la batterie.

Rappuyer sur le bouton d'allumage sort votre mobile de sa veille mais vous dirige sur l'écran de verrouillage. Vous devez entrer votre code ou schéma pour accéder à la page d'accueil.

ETEINDRE / REDEMARRER



Cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir des iPhones 5S. On verra ensemble dans un prochain cours comment configurer vos empreintes digitales afin de verrouiller/déverrouiller vos appareils en toute simplicité ! Sinon, vous pouvez également taper votre mot de passe. Si vous n'en n'avez pas défini un, vous serez amené directement sur votre écran d'accueil.